

Transferanleitung für: **FOREVER Multi-Trans** für TASSEN

1-BLATT-SYSTEM

Für LED-Drucker mit & ohne Weißtoner



DRUCKEINSTELLUNGEN: WEIßTONER

NUR für OKI Drucker mit weißem Toner geeignet!

- **Papiermodus:** Transparentfolie, Mehrzweckfach
- **Weiß-Toner Deckung** (Kalibration im Druckermenü): +3
- **Bildmodus:** Gespiegelt, Farbdruck, Weiß: AN

OKI Pro8432WT: FARBEINSTELLUNG PAPIER: +2

Dichte: W=+3

PAPIEREINSTELLUNG:

- Benutzer Typ 1
- Mehrzweckfach

DRUCKEINSTELLUNGEN: CMYK

NUR für hellfarbige Tassen geeignet!

- **Papiermodus:** Transparentfolie (Film/Folie)



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:

TASSE	FOREVER MANUELLE TASSENPRESSE
WEIßE & FARBIGE TASSEN	140°C, 180 Sek., HOHER Druck



TRANSFERVERARBEITUNG: FOREVER MUG PRESS

- **Heizen** Sie Ihre Tassenpresse auf bevor Sie beginnen.
- **Positionieren & fixieren** Sie das bedruckte Material auf der Tasse mit Hilfe des hitzebeständigen Klebebandes.
- Legen Sie die **Tasse in die Presse**.
- **Pressen** Sie die Tasse mit den **oben genannten Einstellungen**.
- **WICHTIG:** Der Timer darf erst starten wenn die Tasse die eingestellte Temperatur erreicht hat.
 Falls Ihre Presse das nicht automatisch macht, erhöhen Sie die Presszeit auf 4 Minuten!
- **Kühlen** Sie die Tasse ab, indem Sie diese in **kaltes Wasser** tauchen. Vergewissern Sie sich, dass das Transfermaterial eingeweicht ist bevor Sie es von der Tasse entfernen.
 ACHTUNG: Diese Tasse ist sehr HEIß. Achten Sie darauf nur den Henkel zu berühren.
- **Reinigen** Sie die überschüssigen Partikel mit **Isopropanol** (falls notwendig).




TIPPS:

- Sie können **den Kühlvorgang beschleunigen**, indem Sie die Tasse in eine Schüssel mit kaltem Wasser legen.
- Sollte sich auf den dunklen Tassen noch ein leichter Hintergrund vom Weißtoner befinden, können Sie diesen mit unserem Hard-Surface-Cleaner (Isopropanol) einfach entfernen.
- Falls Sie Probleme beim Übertrag haben, nutzen Sie ein 1mm starkes Silikonpad für eine optimale Wärmeverteilung!

Drucker Kompatibilitätsliste: FOREVER Multi-Trans

MARKE	MODEL	DRUCKEINSTELLUNG
CANON	all CLC	SCHWERES PAPIER
	CP 600	NICHT GEEIGNET
	IRC 2880	SCHWERES PAPIER 1
	C1	SCHWERES PAPIER 2
DEVELOP	QC 2235+	KARTON 1
	QC 3101	KARTON 1
	ineo 450+	KARTON 1
	ineo 250+	KARTON 1
EPSON	Laser C8500	NICHT GEEIGNET
	Laser C8600	ETIKETTEN
	Aculaser C1100	NICHT GEEIGNET
	Aculaser C1900S	ETIKETTEN
HP	1500L	SCHWERES PAPIER
	2500L	SCHWERES PAPIER
	2550L	ROUGH PAPER
	2600N	TRANSPARENTFOLIE
	3500N	KARTON
	4550	SCHWERES PAPIER
	3550	KARTON
3600	KARTON	
KYOCERA	FS-C5020N	ETIKETTEN
	KM-C2520	DICK/SCHWERES PAPIER 1
	KM-C2525E	DICK/SCHWERES PAPIER 1
	KM-C3225	DICK/SCHWERES PAPIER 1
	KM-C3232E	DICK/SCHWERES PAPIER 1
	KM-C4035E	DICK/SCHWERES PAPIER 1
LEXMARK	C912	SCHWERES PAPIER
MINOLTA	MagiColor 2	TRANSPARENTFOLIE
	Bizhub C250/252	KARTON 1
	Bizhub C350/351	KARTON 1
	Bizhub C450/451	KARTON 1
	Bizhub Pro C500	NORMAL 256g
	CF 2002	KARTON 1
	CF 3102	KARTON 1 OR 2
	QMS 2200	DICKES PAPIER
	QMS 2300 DL	SCHWERES PAPIER
	QMS 2350	SCHWERES PAPIER
	MC 2400 W	ETIKETTEN
	QMS 6100 DL	SCHWERES PAPIER
	Bizhub C253	KARTON 1
	Bizhub C203	KARTON 1
Bizhub C353	KARTON 1	

MARKE	MODEL	DRUCKEINSTELLUNG
NASHUATEC	DSC 328	SCHWERES PAPIER
	MPC2000	DICKES PAPIER 1
	MPC2500AD	DICKES PAPIER 1
	MPC2500e	DICKES PAPIER 1
OKI	SPC420DN	DICKES PAPIER 1
	C3100/3200	ETIKETTEN
	C3300-3400	ETIKETTEN
	C5200/5500	ETIKETTEN
	C5600-5900	ETIKETTEN 2
	C8600-8800	ETIKETTEN 2
	C5200/5400	ETIKETTEN
	C5700	GLÄNZEND
	C9300/9500	ETIKETTEN
	C9600	ETIKETTEN
C9800	ETIKETTEN	
RICOH	Aficio AP3800C	SCHWERES PAPIER
	Aficio 2228C	SCHWERES PAPIER
	Aficio C811	DICKES PAPIER 3
	Aficio CS510E	DICKES PAPIER 3
	Aficio DSC428	DICKES PAPIER
	Aficio CL4000DN	DICKES PAPIER 1
SHARP	MX2300N	SCHWERES PAPIER
TALLY	8004/81004	ETIKETTEN
	8008	ETIKETTEN
	8204	ETIKETTEN
	8006E	SCHWERES PAPIER
TOSHIBA	eStudio 211c	SCHWER 2
	eStudio 311c	SCHWER 2
	eStudio 2500c	SPEZIAL 1
	eStudio 3500c	SPEZIAL 1
	eStudio 3510c	SPEZIAL 1
UTAX	CDC1526D	NORMALES PAPIER
XANTE	600	SCHWERES PAPIER
	1200 PRO	SCHWERES PAPIER
	ILUMINA	ETIKETTEN
XEROX	DC 12	SCHWERES PAPIER
	DC 3535	NORMALES PAPIER
	Workcenter 3545	ETIKETTEN
	DC 50	SCHWERES PAPIER
	M 24	DÜNNES PAPIER
	Phaser 7400	DÜNNES PAPIER
	Phaser 7750	NORMALES PAPIER
	DC 240/250	SCHWERES PAPIER 1
	DC 1250	DICKES PAPIER

 Silikonöl (Fixiereinheit)