

SUBLI-DARK (NO-CUT) GLITTER FÜR SCHWARZE & HELLFARBIGE BAUMWOLLE

1-BLATT-SYSTEM



DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** gespiegelt
- **Druckmodus:** siehe Rückseite
- **Bildart:** **Nur für Vektorgrafiken mit Volltonfarben. Nicht geeignet für Fotos und helle Farben**
- **Farbchart:** Wir empfehlen Ihnen ein Testchart mit verschiedenen Farben zu drucken. Somit können Sie festlegen welche Farben mit Ihrem Drucker einwandfrei funktionieren. Das Testchart sollte auf ein weißen Baumwollstoff gepresst werden, um Farbabweichungen zu vermeiden. Sie können hierzu gerne unser Testchart unter www.forever-ots.com unter Support / Downloads / Testdatei / Subli-Light (No-Cut) & Subli-Dark (No-Cut) Glitter Testchart PDF herunterladen.

Um einen einwandfreien Übertrag zu gewährleisten, empfehlen wir vor jeder Benutzung einen Nozzle Check (Düsenprüfung) durchzuführen. Wie das an Ihrem Drucker funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung des Druckers. Wenn Düsen verstopft sind oder nicht korrekt arbeiten, führt es beim Übertrag zu Ausrissen und unvollständigen Transfers. Falls Düsen verstopft sind oder neue Patronen eingesetzt werden, führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.



TRANSFERPROZESS

- Heizen Sie Ihre Presse vor. Achten Sie darauf, dass auch die untere Metallplatte unter dem Gummi, heiß ist.
- Legen Sie das Textil auf die Presse und pressen es für 15-30 Sekunden.
- Platzieren Sie das Transferpapier sofort nach dem Ausdruck auf dem Textil. Der Ausdruck muss nass verarbeitet werden!
- Schließen Sie die Presse für 30 Sekunden.
- Ziehen Sie das Transferpapier im heißen Zustand ab.
(Nehmen Sie das T-Shirt in keinem Fall von der Presse, bevor das Transferpapier abgezogen wurde.)
- Für eine bessere Waschbeständigkeit legen Sie ein Blatt Matt Finish Economy oder Glossy Finish mit der glänzenden Seite nach unten auf den Druck und pressen nochmals für 30 Sekunden mit hohem Druck.



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	2-3 bar	medium
TEMPERATUR	180-190°C	180-190°C
ZEIT	30 Sekunden	30 Sekunden
FIXIERUNG	30 Sekunden (hoher Druck)	30 Sekunden (maximaler Druck)



WASCHEN

- Bis 30°C auf links waschbar



TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen



BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken



WICHTIG

- Es können nicht alle Druckfarben transferiert werden. Bei der Auswahl und Erstellung der Motive, achten Sie bitte darauf, dass Sie eine ausreichende Tintenmenge verwenden.
- Der Ausdruck muss zügig verpresst werden (je länger dieser liegt, desto weniger Farbe wird übertragen).

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen. **Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:** T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.

SAWGRASS™
SUBLIJET-HD



SAWGRASS
SG400 & SG800

Papiereinstellung: Tintenstrahl-Normalpapier
Druckqualität: Priorität Qualität

Auch kompatibel mit:
Sawgrass VJ 628

SAWGRASS™
SUBLIJET-R



RICOH AFICIO

SG3110DN & SG7100DN

Papiereinstellung: Tintenstrahl-Normalpapier
Druckqualität: Priorität Qualität

Auch kompatibel mit:
Ricoh GX e2600/3300N/5050N/
7000/7700N/e7700N

PRINT >>
EQUIPMENT
SUBLI-SPLASH



EPSON

WorkForce Pro WP-4015 DN & WF-8090 DTW

Papiereinstellung: Normalpapier
Druckqualität: Stark

Auch kompatibel mit:
Ricoh SG 3110DN/7100DN
Ricoh GX e2600/3300N/5050N/
7000/7700N/e7700N
Epson Stylus Pro 4095/4450/4880



TIPPS:

- **SAWGRASS SG400/800 über den Virtuoso Print Manager und dem FOREVER Profil verwenden.**
Alle anderen Sublimationsdrucker über die Standardeinstellungen und den Standardtreiber verwenden.
Laden Sie die [Anleitung](#) zum Installieren des Virtuoso Print Managers gerne auf unserer Website unter:
Support / Downloads / Testdatei / Virtuoso Print Manager Installation (ENGLISCH) herunter.
- Wenn Linien im Druckbild sichtbar werden, führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.
- Sorgen Sie für neue Tinte wenn das Display einen niedrigen Tintenstand anzeigt.
- Nach jedem Tintenpatronentausch sollten Sie eine Druckkopfreinigung durchführen.
- Um Transferfehler zu vermeiden, reinigen Sie die zu bedruckende Fläche.
- Wenn sich unbedruckte Flächen ebenfalls übertragen, reduzieren Sie den Druck der Transferpresse.
- Das Gummi der unteren Platte darf nicht zu weich sein. Wenn das der Fall ist, wird es zu Transferproblemen führen.