

Transferanleitung für:
FOREVER Laser Dark (No-Cut) CMYK
 für SCHWARZE UND DUNKLE TEXTILIEN



DRUCKEINSTELLUNGEN:

- **Papier- und Druckeinstellungen:** Ultra Schwer 2, Mehrzweckfach
- **Bildmodus:** Gespiegelt, CMYK Modus (Nicht RGB), Farbdruck
- **Farbspektrum:** Sie können nur Farben mit einem Mindesttonwert von 80% verwenden!



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	variabel	variabel
TEMPERATUR	180-200°C	180-200°C



TRANSFERVERARBEITUNG:

- **Drucken** Sie Ihr Motiv spiegelverkehrt auf das A-Papier.
- **Legen** Sie das **B-Lite-Papier auf die untere Platte** Ihrer Presse und platzieren Sie das A-Papier darauf.
- **Pressen** Sie beide Papiere bei 180-200°C (**A4: 60 Sek., A3: 75 Sek.**) mit 3-4 bar (mittlerer bis hoher Druck).
- **Öffnen** Sie Ihre Presse, drehen Sie sofort die beiden Papiere um, sodass nun das **A-Papier unten liegt**. Reiben Sie kräftig mit einem Textil über das gesamte Papier damit dieses flach auf der Matte liegt. **Lassen Sie die Papiere während des gesamten Trennvorganges auf der Matte liegen**. Trennen Sie das B-Lite Papier vom A-Papier in einer langsamen und fließenden Bewegung, solange es noch heiß ist.
- **Schneiden** Sie die Ränder Ihres Transfers ab, um die Reste der Beschichtung zu entfernen.
- **Platzieren** Sie Ihr Textil oder ein anderes Substrat auf die untere Platte Ihrer Transferpresse.
- **Fixieren** Sie die Ecken des Transfers mit hitzebeständigem Thermoband, um beim Öffnen der Presse ein vorzeitiges und heißes Abziehen zu vermeiden.
- **Pressen** Sie den Transfer (Angaben in der Tabelle) unten.
- **Entfernen** Sie das Trägerpapier erst, wenn es vollständig ausgekühlt ist.
- Um ein **mattes Ergebnis** zu erlangen, pressen Sie das Motiv 30 Sek. mit Matt Finish Economy nach.

VEREDELUNG MIT HEIßPRÄGEFOLIEN (Hot Stamping Foils)

- **Legen** Sie die Heißprägefolie auf das Motiv und decken Sie es mit 5 Blatt Normalpapier ab.
- **Pressen** Sie für **30-45 Sekunden** mit hohem Druck
- **Ziehen** Sie die Heißprägefolie im absoluten **kalten Zustand** ab.
- **Pressen** Sie das T-Shirt mit Matt Finish Economy für weitere 5 Sekunden nach
- **Reiben** Sie mit einem Stück Textil über den Transfer, damit sich eventuelle Rückstände der **HSF** lösen.



WASCHHINWEIS: Bis 40°C mit **Feinwaschmittel auf links waschbar**. Nicht maschinell trocknen!



BÜGELHINWEIS: Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken.

MATERIAL	°C	°F	DRUCK	ZEIT	WASCHEN
Baumwolle	180-200°C	356-392°F	3-4 Bar	30 Sek.	Bis 40°C
Polyester	130°C	266°F	3-4 Bar	40 Sek.	Bis 40°C
Leder	120°C	248°F	1-2 Bar	30 Sek.	---
Nylon	150°C	302°F	2-3 Bar	30 Sek.	Bis 30°C
Karton	100°C	212°F	1-2 Bar	20 Sek.	---



Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.