

Transferanleitung für:
FOREVER Subli-Flex 202
für DUNKLE UND HELLE TEXTILIEN (100% BAUMWOLLE)





! **WICHTIG:** Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

 **DRUCKEINSTELLUNGEN:**

- **Nur** zur Verwendung in Ink-Jet-Druckern mit **Sublimationstinten**.
- **Bildmodus:** Gespiegelt

 **EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:**

			
MATTES FINISH	180°C	15 sec. + 30 sec.	5 Bar / 72.5 psi / maximaler Druck
HOCHGLÄNZENDES FINISH	180°C	15 sec. + 30 sec.	5 Bar / 72.5 psi / maximaler Druck

 **TRANSFERVERARBEITUNG: MATTES FINISH**

- **Drucken** Sie das Motiv spiegelverkehrt
- **Schneiden** Sie die Konturen aus.
- **Entgittern** Sie die unbedruckten Stellen.
- **Pressen** Sie das T-Shirt ca. 5 Sekunden vor, um die Feuchtigkeit vollständig aus dem Textil zu entfernen. Nehmen Sie das T-Shirt von der Presse und lassen Sie es abkühlen.
- **Platzieren** Sie das FOREVER Subli-Flex 202 auf Ihrem Textil und legen Sie 10 Blatt Normalpapier auf das Transfer.
- **Pressen** Sie für 15 Sekunden.
- **Öffnen** Sie die Presse, entfernen die 10 Blatt Normalpapier und nehmen das T-Shirt von der Presse.
- Lassen Sie das T-Shirt **komplett abkühlen**.
- Ziehen Sie nun den Polyesterfilm ab.
- Legen Sie das T-Shirt erneut in die Presse.
- **Pressen** Sie nochmals für 30 Sekunden mit **Matt Finish Economy** nach.

 **TRANSFERVERARBEITUNG: HOCHGLÄNZENDES FINISH**

- **Drucken** Sie das Motiv spiegelverkehrt aus.
- **Schneiden** Sie die Konturen aus.
- **Entgittern** Sie die unbedruckten Stellen.
- **Pressen** Sie das T-Shirt ca. 5 Sekunden vor, um die Feuchtigkeit vollständig aus dem Textil zu entfernen. Nehmen Sie das T-Shirt von der Presse und lassen Sie es abkühlen.
- **Platzieren** Sie Ihr FOREVER Subli-Flex 202 auf Ihrem Textil und legen Sie 10 Blatt Normalpapier auf das Transfer.
- **Pressen** Sie für 15 Sekunden.
- **Öffnen** Sie die Presse, entfernen die 10 Blatt Normalpapier und nehmen das T-Shirt **kurz** von der Presse.
- Legen Sie das T-Shirt erneut in die Presse.
- **Pressen** Sie für 30 Sekunden (**Ohne 10 Blatt**)
- **Lassen** Sie Ihr Motiv komplett auskühlen und ziehen Sie anschließend den **Polyesterfilm** ab.

! **WICHTIG:** Wenn Sie keine 10 Blatt Normalpapier zur Abdeckung verwenden, kann es in Ihrem Motiv zu Blasenbildungen führen!

 **WASCHHINWEIS:**

- **Bis 40°C mit Feinwaschmittel von links waschbar.** Nicht maschinell trocknen!

 **BÜGELHINWEIS:**

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken.

! **WICHTIGER HINWEIS ZUM BEIDSEITIGEN BEDRUCKEN VON TEXTILIEN:**

- T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.