

Transferanleitung für:
FOREVER Solvent-Transparent 151
 für HELLE TEXTILIEN



DRUCKEINSTELLUNGEN:

- **Nur zum Bedrucken** mit Solvent-Druckern und Offset-Druckern mit Solvent, Solvent Light, Mild Solvent oder Eco-Solvent Tinten!
- **Bildmodus:** Gespiegelt
- **Maximale Temperatureinstellung beim Drucken:** 35°C.
- **Druckrichtung:** Unidirektional
- **Empfohlene Profile** für ROLAND VersaCAMM SP-Serie = SP-M: Matte PET, High Quality (720 x 1440)
 ROLAND VersaCAMM VP-Serie = FOREVER Profile



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE:

		AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
OHNE VLIES	DRUCK	5 bar	maximal
	TEMPERATUR	200°C	200°C
	ZEIT	15 Sekunden	20 Sekunden
MIT VLIES	DRUCK	5 bar	maximal
	TEMPERATUR	200°C	200°C
	ZEIT	30 Sekunden	40 Sekunden



TRANSFERVERARBEITUNG:

OHNE VLIES:

- **Legen** Sie das T-Shirt auf die Arbeitsfläche.
- **Platzieren** Sie das **FOREVER Solvent-Transparent 151** mit der bedruckten Seite nach unten zeigend auf dem T-shirt.
- **Pressen** Sie für 15 bzw. 20 Sekunden.
- **Ziehen** Sie das Transferpapier ab. (Nehmen Sie das T-Shirt währenddessen in keinem Fall von der Presse).
- **Ziehen** Sie das T-shirt in die Breite, damit der Druck sich weicher anfühlt.

MIT VLIES:

- **Legen** Sie das T-Shirt auf die Arbeitsfläche.
- **Platzieren** Sie das **FOREVER Solvent-Transparent 151** mit der bedruckten Seite nach unten zeigend auf dem T-Shirt und bedecken Sie den gesamten Stoff mit Vlies.
- **Pressen** Sie für 30 bzw. 40 Sekunden.
- **Ziehen** Sie das Transferpapier ab. (Nehmen Sie das T-Shirt währenddessen in keinem Fall von der Presse).
- **Ziehen** Sie das T-Shirt in die Breite, damit der Druck sich weicher anfühlt

HINWEIS: Bitte mit Vlies arbeiten, damit das T-Shirt nicht vergilbt!



WASCHHINWEIS:

- **Bis 40°C auf links waschbar.** Nicht maschinell trocknen!



BÜGELHINWEIS:

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken.



Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.

Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:

T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorderseite UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird.