

INK-JET BASIC WT FÜR BAUMWOLLE

1-BLATT-SYSTEM



DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** gespiegelt
- **Nur für Tintenstrahldrucker geeignet!**



TRANSFERPROZESS

- Legen Sie das T-Shirt auf die Arbeitsfläche der Transferpresse.
- Pressen Sie das Textil kurz vor.
- Platzieren Sie das Transferpapier, mit der bedruckten Seite nach unten zeigend, auf dem T-Shirt.
- Pressen Sie wie angegeben.
- Ziehen Sie das Transferpapier vorsichtig und gleichmäßig im kalten Zustand ab.



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	3 bar	Medium
TEMPERATUR	175°C	175°C
ZEIT	20 Sekunden	20 Sekunden



WASCHEN

- Bis 30°C auf links waschbar



TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen



BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen. **Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:** T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.