

INK-JET DARK FÜR BAUMWOLLE

1-BLATT-SYSTEM



DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** nicht gespiegelt
- **Nur für Tintenstrahldrucker geeignet**



TRANSFERPROZESS

- Drucken Sie das Motiv auf das Transferpapier.
- Schneiden Sie die Konturen aus.
- Platzieren Sie die eine geeignete Übertragungsfolie auf dem Motiv. Reiben Sie mit einem Kunststoffrakel so lange, bis die ganze Folie gut an der Übertragungsfolie haftet.
- Entfernen Sie das Trägerpapier des Transferpapiers.
- Entgittern Sie die nicht bedruckten Flächen.
- Platzieren Sie die Übertragungsfolie mit dem Transferpapier auf dem Textil.
- Pressen Sie für 3-5 Sekunden.
- Ziehen sie die Übertragungsfolie sofort ab.
- Decken Sie das Motiv mit Silikonpapier ab und pressen erneut.



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	5 bar	maximal
TEMPERATUR	180-200°C	180-200°C
ZEIT	3-5 Sekunden	3-5 Sekunden
FIXIERUNG	30 Sekunden	40 Sekunden



WASCHEN

- Bis 40°C auf links waschbar



TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen



BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.
Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien: T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.