

## LASER-DARK (NO-CUT) FÜR WEIßTONERDRUCKER FÜR SCHWARZE & DUNKLE TEXTILIEN

## 2-BLATT-SYSTEM



### DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** gespiegelt
- **Papiereinstellungen:** Mehrzweckfach, Ultra Schwer 2



### TRANSFERPROZESS

- Drucken Sie Ihr Motiv spiegelverkehrt auf das A-Papier.
- Legen Sie das B-Papier auf die untere Platte Ihrer Presse und platzieren Sie das A-Papier darauf.
- Pressen Sie beide Papiere bei 200°C (A4 für 60 Sek., A3 für 75 Sek.) mit 3-4 bar (mittlerer bis hoher Druck).
- Öffnen Sie Ihre Presse, drehen Sie sofort die beiden Papiere um, sodass nun das A-Papier unten liegt.
- Reiben Sie kräftig mit einem Textil über das gesamte Papier.
- Lassen Sie die Papiere während des gesamten Trennvorganges auf der Presse liegen.
- Trennen Sie das B-Papier vom A-Papier, solange es noch heiß ist, in einer langsamen und fließenden Bewegung.
- Schneiden Sie die Ränder Ihres Transfers ab, um die Reste der Beschichtung zu entfernen.
- Platzieren Sie Ihr Textil auf der unteren Platte Ihrer Transferpresse.
- Fixieren Sie die Ecken des Transfers mit Thermoband auf dem Textil, um vorzeitiges, heißes Abziehen zu vermeiden.
- Verpressen Sie den Transfer (siehe untere Tabelle).
- Entfernen Sie das Transferpapier erst wenn es vollständig ausgekühlt ist.
- Zum Fixieren Ihres Motivs legen Sie ein Silikonpapier auf das Motiv und pressen erneut für 30 Sekunden.



### EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	3-4 bar	mittel - hoch
TEMPERATUR	200°C	200°C
ZEIT	60-75 Sekunden	60-75 Sekunden
FIXIERUNG	30 Sekunden	30 Sekunden

MATERIAL	TEMPERATUR	DRUCK	ZEIT	WASCHEN
Baumwolle	180-200°C	3-4 bar	30 Sek.	Bis zu 40°C
Polyester	130°C	3-4 bar	20 Sek.	Bis zu 40°C
Leder	120°C	1-2 bar	30 Sek.	---
Nylon	150°C	2-3 bar	30 Sek.	Bis zu 30°C
Karton	100°C	1-2 bar	20 Sek.	---



### HSF VEREDELUNG MIT HEIßPRÄGEFOLIEN (Hot Stamping Foils)

- Legen Sie die Heißprägefolie auf das Motiv und decken Sie es mit 5 Blatt Normal- oder Silikonpapier ab.
- Pressen Sie für 30 Sekunden mit hohem Druck.
- Ziehen Sie die Heißprägefolie im absolut kalten Zustand ab.
- Pressen Sie das T-Shirt mit Silikonpapier für weitere 5 Sekunden nach.
- Reiben Sie mit einem Stück Textil über den Transfer, damit sich eventuelle Rückstände der Folie lösen.



### WASCHEN

- Bis 40°C auf links waschbar



### TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen



### BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.  
**Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:** T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.