

WATERSLIDE HT

FÜR KERZEN, KERAMIK, GLAS & MEHR



DRUCKEREINSTELLUNGEN FÜR OKI WEIßTONERDRUCKER

- **Papiermodus für A-Papier:** Ultra Schwer 2
- **Papiereinzug:** Mehrzweckezug
- **Bildmodus:** gespiegelt



DRUCKEREINSTELLUNGEN FÜR OKI WEIßTONERDRUCKER MIT TRANSFERRIP UND COLOR MAPPING

- **Papiermodus:** Etiketten 1
- **Papiereinzug:** Mehrzweckezug
- **Bildmodus:** nicht gespiegelt



DRUCKEREINSTELLUNGEN FÜR CMYK DRUCKER

- **Papiermodus:** Etiketten 1 oder ähnlich
- **Papiereinzug:** Mehrzweckezug
- **Bildmodus:** nicht gespiegelt



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	2 bar	medium
TEMPERATUR	180°C	180°C
ZEIT	15-20 Sekunden	15-20 Sekunden



TRANSFERPROZESS FÜR OKI WEIßTONERDRUCKER

- Heizen Sie Ihre Presse vor bis die untere Platte heiß ist!
- Drucken Sie ihr Motiv gespiegelt auf das Laser-Dark (No-Cut) A-Papier.
- Legen Sie das Waterslide Transferpapier auf die untere Heizplatte und das bedruckte A-Papier darauf.
- Decken Sie die Blätter mit einem Silikonpapier ab.
- Pressen Sie beide Papiere wie oben angegeben.
- Nehmen Sie die Papiere vorsichtig aus der Presse und lassen Sie sie komplett abkühlen.
- Separieren Sie beide Papiere im kalten Zustand.
- Schneiden Sie das Motiv so exakt wie möglich aus.
- Tauchen Sie das Motiv ca. 30 Sekunden in einen Wasserbehälter. Das Papier rollt sich etwas ein.
- Reiben Sie es vorsichtig zwischen den Fingern, sodass sich die Folie von dem Trägerpapier löst.
- Sie können nun die Folie auf dem gewünschten Gegenstand platzieren.
- Um Luftblasen zu vermeiden, streifen Sie das Motiv mit den Fingern oder einem Abstreifgummi aus.
- Das Wasser gut entfernen um eine optimale Qualität zu erreichen.
- Lassen Sie es etwa 3 Stunden trocknen.



TRANSFERPROZESS FÜR OKI WEIßTONERDRUCKER MIT TRANSFERRIP UND COLOR MAPPING

- Wählen Sie das Waterslide Profil im TransferRIP aus und klicken auf Color Mapping.
- Aktivieren Sie das Color Mapping.
- Tauschen Sie die Position von Black/White mit Cyan im TransferRIP und am Drucker.
- Laden Sie Ihr Motiv rein, füllen mit 300% Weiß auf und drucken es nicht gespiegelt aus.
- Schneiden Sie das Motiv so exakt wie möglich aus.
- Tauchen Sie das Motiv ca. 30 Sekunden in einen Wasserbehälter. Das Papier rollt sich etwas ein.
- Reiben Sie es vorsichtig zwischen den Fingern, sodass sich die Folie von dem Trägerpapier löst.
- Sie können nun die Folie auf dem gewünschten Gegenstand platzieren.
- Um Luftblasen zu vermeiden, streifen Sie das Motiv mit den Fingern oder einem Abstreifgummi aus.
- Das Wasser gut entfernen um eine optimale Qualität zu erreichen.
- Lassen Sie es etwa 3 Stunden trocknen.



TRANSFERPROZESS FÜR CMYK DRUCKER

- Drucken Sie ihr Motiv nicht gespiegelt auf die glänzende Seite des Transferpapiers.
- Schneiden Sie das Motiv so exakt wie möglich aus.
- Tauchen Sie das Motiv ca. 30 Sekunden in einen Wasserbehälter. Das Papier rollt sich etwas ein.
- Reiben Sie es vorsichtig zwischen den Fingern, sodass sich die Folie von dem Trägerpapier löst.
- Sie können nun die Folie auf dem gewünschten Gegenstand platzieren.
- Um Luftblasen zu vermeiden, streifen Sie das Motiv mit den Fingern oder einem Abstreifgummi aus.
- Das Wasser gut entfernen um eine optimale Qualität zu erreichen.
- Lassen Sie es etwa 3 Stunden trocknen.

