

## LASER-DARK

FÜR SCHWARZE, DUNKLE & BUNTE BAUMWOLLE

1-BLATT-SYSTEM



### DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** nicht gespiegelt
- **Papiereinstellungen:** Mehrzweckfach, Schweres Papier o.ä.



### TRANSFERPROZESS VOLLFLÄCHIGE MOTIVE:

- Drucken Sie das Motiv auf das Transfermedium und schneiden anschließend die nicht benötigten weißen Ränder ab.
- Ziehen Sie das Trägerpapier ab und platzieren Sie die Transferfolie auf dem T-Shirt.
- Decken Sie das Motiv mit einem Silikonpapier und 10 Blatt Normalpapier ab.
- Pressen Sie wie unten angegeben.
- Entfernen Sie die 10 Blatt Normalpapier. Das Silikonpapier entfernen Sie erst wenn das T-Shirt vollständig ausgekühlt ist. Dadurch wird verhindert, dass Tonerreste am Silikonpapier haften bleiben.
- Pressen Sie noch einmal mit einem Silikonpapier für 40 Sekunden nach und reiben mit einem Tuch über das Papier bevor Sie es abziehen.



### TRANSFERPROZESS PLOTTBARE MOTIVE:

- Drucken Sie das Motiv mit Passermarken auf das Transfermedium und schneiden, mit Hilfe eines Plotters mit optischem Auge, die entlang der Konturen.
- Entgittern Sie das Motiv und rakeln Sie ein Übertragungspapier auf das Motiv.
- Ziehen Sie das Trägerpapier ab und legen das Übertragungspapier samt Motiv auf Ihr Textil.
- Decken Sie das Motiv mit 10 Blatt Normalpapier ab.
- Pressen Sie wie unten angegeben.
- Entfernen Sie das Übertragungspapier erst wenn das T-Shirt vollständig ausgekühlt ist. Dadurch wird verhindert, dass Tonerreste am Papier haften bleiben.
- Pressen Sie noch einmal mit einem Silikonpapier für 40 Sekunden nach und reiben mit einem Tuch über das Papier bevor Sie es abziehen.



### EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	5 bar	maximal
TEMPERATUR	200°C	200°C
ZEIT	10-15 Sekunden	10-15 Sekunden
FIXIERUNG	40 Sekunden	40 Sekunden



### WASCHEN

- Bis 40°C auf links waschbar. Kein Weichspüler und kein Flüssigwaschmittel verwenden.



### TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen



### BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen. **Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:** T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.