

SUBLI-FLEX 202 FÜR DUNKLE UND HELLE BAUMWOLLE



DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Nur** zur Verwendung in Ink-Jet-Druckern mit **Sublimationstinten**.
- **Bildmodus:** Gespiegelt



TRANSFERPROZESS FÜR MATTES FINISH

- Drucken Sie das Motiv.
- Schneiden Sie die Konturen aus.
- Entgittern Sie die unbedruckten Stellen.
- Pressen Sie das Textil 5 Sekunden vor, um die Feuchtigkeit vollständig aus dem Textil zu entfernen
- Platzieren Sie die Transferfolie auf Ihrem Textil.
- Legen 10 Blatt Normalpapier darauf.
- Pressen Sie für 15 Sekunden.
- Öffnen Sie die Presse, entfernen die 10 Blatt Normalpapier und nehmen das Textil von der Presse.
- Lassen Sie das Textil komplett abkühlen.
- Ziehen Sie nun die Polyesterfolie ab.
- Legen Sie das Textil erneut in die Presse.
- Decken Sie den Transfer mit Silikonpapier ab.
- Pressen Sie nochmals für 30 Sekunden.



TRANSFERPROZESS FÜR GLÄNZENDES FINISH

- Drucken Sie das Motiv.
- Schneiden Sie die Konturen aus.
- Entgittern Sie die unbedruckten Stellen.
- Pressen Sie das Textil 5 Sekunden vor, um die Feuchtigkeit vollständig aus dem Textil zu entfernen
- Platzieren Sie die Transferfolie auf Ihrem Textil.
- Legen 10 Blatt Normalpapier darauf.
- Pressen Sie für 15 Sekunden.
- Öffnen Sie die Presse, entfernen die 10 Blatt Normalpapier und nehmen das Textil kurz von der Presse.
- Legen Sie das Textil erneut in die Presse.
- Pressen Sie nochmals für 30 Sekunden.
- Nehmen Sie das Textil von der Presse und lassen es komplett auskühlen und ziehen Sie anschließend die Polyesterfolie ab.



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	TEMPERATUR	ZEIT	DRUCK
MATTES FINISH	180°C	15 Sek. + 30 Sek.	5 bar / 72.5 PSI / maximal
GLÄNZENDES FINISH	180°C	15 Sek. + 30 Sek.	5 bar / 72.5 PSI / maximal



WICHTIG

- Wenn Sie keine 10 Blatt Normalpapier zur Abdeckung verwenden, kann es in Ihrem Motiv zu Blasenbildungen führen!
 - Bitte beachten Sie, dass der noch warme Druck fern von Staub, Textilien und anderen Störfaktoren gehalten werden muss, da diese sonst im Druck verkleben!
- TIPP:** mit Seidenpapier bzw. Pergamentpapier können Sie den fertigen Drucken schützen.



WASCHEN

- Bis 40°C auf links waschbar. Kein Weichspüler und kein Flüssigwaschmittel verwenden.



TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen



BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.
Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien: T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.